悅明達科技VBell CP-7 七吋全網型保全影視對講機快鎏安裝指南

VBell

1 打開紙箱

打開紙箱→取出其內物件。 您的紙箱應含有: ■ 一台CP-7

■ 一個CP-7壁掛架

■ 一條DI/DO線

若以上項目有缺少或損壞,請通知您的悅明達科技 業務代表,並請保存紙箱及包裝材。

2 移除透明保護膜

在 CP-7 七吋全網型保全影視對講機上有透明保護 膜,請移除。

3 安裝尺寸與圖示

CP-7安裝簡易,請按以下步驟安裝。

- 步驟1:佈線和安裝在牆壁上。選擇一個地方,將 壁掛架以四顆螺絲固定在您希望的位置, 再掛上CP-7主體。如右上圖所示。
- 步驟2:POE機型,請將乙太網路線直接連接到 CP-7背面的LAN埠。







4 如何使用CP-7

當您插妥乙太網路線後即立刻接上電·CP-7 螢 幕左上角將出現一隻企鵝·您將看見企鵝下方出現 MAC 地址、您的 IP 位置、以及版本號碼,如下圖所



然後 CP-7 首頁將自動出現,並顯示如右圖: CP-7 首頁畫面左側顯示溫度、天氣、及日期、時 間。畫面右側顯示四組防盜監控畫面。畫面底部 有情境控制、及對講功能,稍後我們將介紹每項 功能。在畫面最右側並提供五個功能按鈕。



VBell

http://avadesign.com.tw



CP-7 七时全網型保全影視對講機



快速安裝指南 版本 1.1 01-12-2017 悦明達科技有限公司

5 設定

以手指觸按 CP-7 首頁畫面的時間欄位時,將自動 跳出一組 QR code, 如下圖所示:



可用智慧手機的 QR 掃描器 📲 或 LINE 的 QR

掃描器來掃描此 QR code,即得如下畫面: 【注意】須將智慧手機設置在與 CP-7 同網段下。



直接用手機開啟連結後,即可進入設定頁面,提 供裝置狀態資訊、保全設定、對講設定、以及系 統設定功能,今將分別簡要介紹如右:

欲獲得更多相關資訊,請另行參見 CP-7 使用手冊。

•	192.108.8.7	r/cgi-bin/inio.phj	L :			
裝置	資訊					
9-	H SELEXA HT					
**	直貝計					
產品名稱		CP7	CP7			
硬體版本		0.1.17	0.1.17			
韌體版本		0.3.170	0.3.1709080			
開機時間		1:06	1:06			
絊	略狀態					
MAC位址		00:13:4	00:13:48:07:00:20			
DHCP狀態		關閉	關閉			
IP位址		192.168	192.168.8.7			
網路遮罩		255.255	255.255.0.0			
預設匝道		192.168	192.168.8.1			
D	4S	8.8.8.8				
	<1	\land	п			
	7					

@ ¢	, ~~~	± ≋₁	71% 🗎	5:51	
$\hat{\Omega}$	192.168.8.7/cgi-bin/	Info.ph	2	:	
裝置	資訊				
狀態					
保全	设定 ▼				
保全					
開門	我定				
DIÈ	皖定				
對講	设定-				
新統					
M	AC位址	00:13:4B	07:00:	20	
Dł	HCP狀態	關閉			
IP	位址	192.168.	8.7		
網	路遮罩	255.255.0	D.O		
預	設匝道	192.168.8.1			
01	45	8.8.8.8			
e¢	•••••••	<u>لا</u> هيا	71%	5:51	
$\hat{\Omega}$	192.168.8.7/cgi-bin/	Info.phj	2	÷	
裝置	資訊				
狀態					
保全	公定 、				
對講師	②定 →				
	基本設定				
SIP	何服器				
探察					
音論	(控制				
系統					
DH	CP狀態	關閉			

192.168.8.7

255.255.0.0

192.168.8.1

8.8.8.8

IP位址

網路遮罩

預設匝道

DNS

■ 裝置資訊:包含硬體版本、MAC 號碼、IP 位置等。 ■ 保全設定>保全設定: 保全啟動、觸發及響鈴的可設 定範圍是 **1~999** 秒。

■ 保全設定>開門設定: 該頁面之 API 是選配 UltraHub 後,可在此設定四個情境。 備註:若需要透過 CP-7 上的開門 鍵做開門,則須在此開門事件中填 入'curl http://admin:admin@門口機 的

IP/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP 7 &';但若您更改過門口機的網頁 登入帳號密碼,則 admin:admin 須改成變更後的帳號密碼。

保全設定>DI 一般設定: D1~D6 提供 NC (Normal Close)跟 NO (Normal Open)做 設定。

對講設定>SIP 基本設定:
門口機:(1)P2P 模式時,填寫
DP-104/DP-201 的 IP
位置。
(2)SIP 註冊模式時,
填寫 DP-104/ DP-
201/ DP-303 的分
機。
管理員:(1)P2P 模式時, 填寫
AVA-610的 IP 位置。
(2)SIP 註冊模式時,
填寫 AVA-610 的分
機。
對講記宁、SID 伺服器・
名 _{物・UF-/} 社冊之名 _物 句明盟・CID comment ID 位罢
问版码. SIP server IP 位直

■ 對講設定>攝影機: 設定觀看監視器的時間。