- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 1. 登入AvA-88的網頁 <u>http://IP位址:5000</u> 預設使用者名稱與密碼 都是 admin

	192.168.4.182:5000	× +					- 0	×
	← → C (i) 192.168.4.18	2:5000		07	6 ₃	☆	無痕模式 👶	:
		登入 http://192.16 你與這個網站;	8.4.182:5000 之間的連線不是私人連線					
/		使用者名稱	admin					
		密碼	•••••					
			登入取消					

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 2. 點選畫面上面選單列的"設定"。

🔜 avaControl	_	× +					-		×
$\leftrightarrow \rightarrow \ {\tt G}$	 不安全 1 	192.168.4.182:5	000				☆ 無	镇模式 😸) :
									*)
							目前	「為最新	版本。
						/ Con	troller ID: 0C	EFAFC:	21AE4
首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報	表

歡迎來到avaControl系統。 點擊上方的連結開始操作: 點擊**房間**來新增與管理你的房間與控制裝置。 點擊**裝置**用分類控制裝置 點擊**攝影機**來查看攝影機列表 點擊**情境**來管理情境模式以控制裝置。 點擊**備發**來管理情境模式以控制裝置。 點擊**備發**來設定感應器的觸發與控制裝置。 點擊**排程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對定**來查看控制紀錄與拓樸圖,以及新增或移除裝置。

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

3. 點選設定選單列的"保全設定"。

\leftrightarrow	C ① 不安全 1	92.168.4.251:5	6000					☆ (• 📑 🕐	¥ 🕄
				午10:15:02 1976年 午10:15:04 移除者 午10:15:12 新増者	&且・正在守付に/ 装置:裝置No.170 装置:正在等待使/	日看到TF~ 移除成功。 目者動作。	•			
			Ŀ	午10:15:29 新增	裝置:裝置No.171	已經成功完成指			目前為	為最新版本。
			2				11	Contro	ller ID: 0CE	FAFC00EA
	首頁	房間	裝置	攝影機	情境	爛發	排程	設定	報表	
_										
	設定	保全模式								
	Zwave控制紀錄									
1	帳號設定	保全模	式						模式0	T
300	拓樸圖		侟	全模式名稱		啟動的	情境	監控	的裝置	
	悲苦轧谨阳我脸			模式0		尚未討	定			Ø
H	和且利用兴切种			Security1		尚未討	定		個	Ø
	密碼鎖設定			Security2		打開警	報器	4	個	Ø
	版本資訊		Sec	curityMode_3		尚未説	定		個	Ø
	111 A 310-2			模式4		尚未説	淀		個	Ø
	保主設正			模式5		尚未討	定)個	Ø
				模式6		尚未討	定))	個	Ø
				模式7		尚未討	定		個	Ø
				模式8		尚未討	定		個	0
				模式9		尚未討	淀	10	個	1

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

保全設定的概念。
 要監控的偵測器、啟動時要觸發的情境

/	\leftrightarrow	C ① 不安全 1	92.168.4.251:5000					☆	🕀 📑 🚺 i) 🔛 E	
				上午10:15:02 19/68 上午10:15:04 移除裝 上午10:15:12 新增裝	:且·正在等待使。 :置:裝置No.170 :置:正在等待使。 :置:裝置No.171	形有動作。 移除成功。 用者動作。 已經成功完成指	•		日前海	■■ ■■ ●新版本。	
				\$ 			• //	Contro	oller ID: 0CEF	AFC00EA7	
		首頁	房間 裝計	置攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表		
	C.	設定	保全模式								
/		Zwave控制紀錄									按這裡可以
	1	帳號設定	保全模式						模式0		快速測試
	-	拓樸圖		保全模式名稱		啟動的	青境	監控	的裝置		
		裝置新增阻移除		模式0		尚未討	淀			Ø	
	Here and the second sec	WEWL BALLER		Security1		尚未討	定		6個	Ø	
		密碼鎖設定		Security2		打開警	報器		5個	Ø	
		版本資訊		SecurityMode_3		尚未討	定		1個	Ø	
		用云铁带		模式4		尚未討	淀		1個	Ø	
		际土政ル		模式5		尚未討	定		0個	Ø	
				模式6		尚未討	定		0個	Ø	
				模式7		尚未討	定		0個	Ø	
				模式8		尚未説	定		0個	Ø	
				43-20		赵士封			0.dtat	13	

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

5. 操作的方式 模式0-保全解除,解除後操作的情境。 點選畫面右側筆型圖示,進入編輯。

\leftrightarrow	C ① 不安全 1	92.168.4.251:50	000					☆ () 📑 🕐	💘 😫 <u> </u> E
			上午	F10:15:02 19际号	2日・止れ守守() 装置:装置No.170	田有到1F~ 移除成功。	*			-
			上午	+10:15:12 新増報 +10:15:29 新増報	读直:止仕等待使, 装置:装置No.171	书者蚵作。 已經成功完成指			目前為	為最新版本。
			\$				• //	Contro	ller ID: 0CE	FAFC00EA7
	首頁	房間	裝置	攝影機	情境	艡發	排程	設定	報表	
-										
	設定	保全模式								
	Zwave控制紀錄									
	帳號設定	保全模式	Č.						模式0	Y
<u> </u>	拓樸圖		保	全模式名稱		啟動的	青境	監控	的裝置	
	基置新使阻移降			模式0		尚未討	淀			Ø
Here and the second sec			;	Security1		尚未討	定	6	個	Ø
	密碼鎖設定		4	Security2		打開警	報器	5	個	Ø
	版本資訊		Sec	urityMode_3		尚未討	定	1	個	Ø
	用本語中			模式4		尚未敲	淀	1	個	Ø
	际主政定			模式5		尚未討	定	0	個	Ø
				模式6		尚未討	定	0	個	Ø
				模式7		尚未討	定	0	個	
				模式8		尚未説	定	0	個	Ø
				模式9		尚未討	淀	0	個	Ø

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

6. 模式1~9的設定 – 選擇啟動後的情境。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

7. 模式1~9的設定 – 按畫面右側的" +"· 選擇要監控的設備。

				五 上 上 全	F10:15:02 1996 F10:15:04 移除 F10:15:12 新増 F10:15:29 新増	☆且・止在寺付⊄/ 裝置:裝置No.170 裝置:正在等待使/ 裝置:裝置No.171	田有野日~ 移除成功。 相者動作。 已經成功完成指	•	Contro	目前為よ 目前為よ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
		首頁	房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表	
/		設定	保全設定	⋷→ 保全模テ	$t \to Security1$						
		Zwave控制紀錄	保全橕	式名稱:Se	curity1 🧷						
		帳號設定	啟動的	ท情境: 尚未談	tîc ▼						
	Å	拓樸圖	監控	的裝置:					選擇要	新增的裝置 新增的裝置	• +
		裝置新增與移除	陳約	總辦公司門礎		PIR感測器	×		漏水值 Door \$	[測器 Sensor	
		密碼鎖設定							温控息 門	測器	
		版本資訊							Unkno	wn: type=0001, id=	0015 1000
		保全設定							Unkno ZD210	wn: type=0100, id=)2-5 Wireless Door/	8490 Window Sens
									ZS630 Old ZX	01-5 Wireless CO D (T-120 (YT 120	etector
									Smart	Combustible Gas S	Sensor

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

8. 模式1~9的設定 - 按畫面右下的"確定"完成設定。



^{悅明達科技有限公司} www.avadesign.com.tw

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 9. 在APP上開啟選單,選擇Gateway設定。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 10. 在畫面上可選擇要監控的Gateway, 點選右側的">",進入設定。

 Gateway設定	ŵ
擁有的Gateway	
AvA-88 0CEFAFC013D4	>
被分享的Gateway	
• 悦明達Office	>
新增Gateway	>

- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 11. 在該Gateway上可選擇通知開啟的種類。

< 修	闭達Office	е				
手機這	通知	•				
發送簡	톜訊					
Gatew						
門口機						
Gateway	/名稱 悅明	達Office				
Мас	0CEFAF	C00EA7				
連線狀態						
查詢Gateway IP 🔍 >						

^{悅明達科技有限公司} www.avadesign.com.tw

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 12. 在APP上開啟選單,選擇"保全狀態"。





- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 13. 在畫面上點選"<"或">"可選擇啟動哪個保全模式。

	狀態 分
保全	解除
< Secu	ırity2 >
$0 \odot 0 0 0$	00000
保全	啟動
Waring	All
漏水	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 14. 點選"保全啟動"以啟動該模式。





- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 15. 在保全狀態中點選"保全解除",即可解除該狀態。

Ξ	保全	狀態	ŵ			
	Secu	ırity1				
	保全	解除				
Wa	aring	All				
•	陳總勃	_轻 公司門磁				
	感測器 70.28 <mark>%</mark> 100.00%	6				
•						

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

16. 在保全啟動後,若有觸發裝置的事件, APP會收到推播通知。



^{悅明達科技有限公司} www.avadesign.com.tw

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制

17. 點選推播通知後,就會看見事件訊息。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 保全控制
 - 18. 也可以在APP中的"警報記錄"中查詢, 警報觸發的紀錄。

Ξ	警報紀錄	ស្					
2019/08/20							
09:46	Motion Detection DID咸測哭	門口					
09:46	Tampering, product	門口					
09:44	Tampering, product	門口					
09:40	Motion Detection DID咸測哭	門口					
	2019/08/19						
10:15	Previous Events clea	red none					
10:14	Previous Events clea	red none					
	2019/08/06						
18:39	CO Smart Combustible G	none					
	2019/07/31						
17:32	СО	none					