• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

1. 登入AvA-88的網頁 <u>http://IP位址:5000</u> 預設使用者名稱與密碼 都是 admin

← → C ③ 192.168.4.182:5000	0 ₂	. ☆	無痕模式		
				50 i	
登入 http://192.168.4.182:5000 你與這個網站之間的連線不是私人連線					
使用者名稱 dmin					

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

2. 點選畫面上面選單列的"情境"

🚮 avaContro	I	× +					-		×
$\leftrightarrow \ \Rightarrow \ G$	① 不安全 1	92.168.4.182:	5000				☆ <u></u> 無	夏模式 👶) :
									*)
							目育	前為最新	版本。
						Con	troller ID: 0C	EFAFC	21AE4
首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報	表

歡迎來到avaControl系統。 點擊上方的連結開始操作: 點擊房間來新增與管理你的房間與控制裝置。 點擊裝置用分類控制裝置 點擊攝影機來查看攝影機列表 點擊情境來管理情境模式以控制裝置。 點擊備殘來管理情境模式以控制裝置。 點擊備殘來設定感應器的觸發與控制裝置。 點擊對程來設定控制裝置的排程。 點擊該定來查看控制紀錄與拓樸圖,以及新增或移除裝置。 點擊

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

3. 點選情境選單下的"新增情境", 以新增觸發時要作動的情境。

🔜 avaControl	_	× (+							
e < 0	不安全 192	.168.4.23	9 :5000				07	@☆ 🕒 🧧	3 🚺 🖤 👳 :
				下午4:16:53 移除 下午4:17:00 移除	、装置:正在等待使 装置:指令取消了	用者動作。			
							検証	重版本失敗・無	法讀取版本資訊。
							11	Controller ID	: 0CEFAFC013D4
首頁	房	間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
情	境		尚無情境設	定・請先點撃第	新增情境'。				4
	所有的	赴 遺							
	新增生	<u>青境</u>							

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

4. 輸入想要的情境名稱後,按下"新增"。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

5. 點選右側"選擇要新增的裝置"點選裝置加入此情境。

avaCont	rol	×	9						— — X
$\leftrightarrow \rightarrow c$	▲ 不幸	<mark>€全</mark> │192.168.4.2	239:5000					Q 🕁 🕒 📴	0 💿 🕺 🗄
				下午4:16:53 移除期 下午4:17:00 移除期	装置:正在等待使) 装置:指令取消了	用者動作。	4		
				下午4:23:11 新增界 下午4:23:14 新增界	捜置:正在等待使/ 捜置:裝置№.64頁 装置・正在等待値/	用者動作。 已經成功完成指令 田考動作。	検	查版本失敗・無法	讀取版本資訊。
154				下午5:03:01 新增算	ē置:此任守内区) 专置:裝置No.65F	7.經成功完成指令	1	Controller ID: 0	CEFAFC013D4
Ì	飣	房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
	情境		打開玄關	燈					×
		所有情境	情境名稱	:					
	打	開玄關燈	控制中的	· 楼置:				大門電燈-Switch	• +
		新增情境	此情境無	控制裝置				法学安和增的装置 四合一磁簧-Mode 大門電燈-Switch	L)

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

6. 選擇好設備後,按右側的"+"。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

7. 選擇此裝置在該情境下的作動狀態。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

8. 新增觸發控制裝置的啟動模式情境



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

9. 將觸發控制裝置加入該情境中。

avaControl	× +							o x
← → C ▲ 不安全 1	92.168.3.252:5000					@ \$ 🜔	🖥 🕐 👘 I	🕒 E
		▶午3:19:03 装置(下午3:36:48 移除	負錯:裝置№.675 装置:正在等待使	是止常的。 用者動作。	•			-
		下午3:36:51 移除器	装置:装置No.67種 は置・正在等待伸	够除成功。 ^{田考動作。}			日前為農新	服木。
		下午3:40:25 新增報	設置:並在中内区 装置:装置No.68E	記經成功完成指令	•	0		
					11	Controller II	D: UCEFAFC	00EA7
首頁 房	間 裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表	
情境	大門磁簧A	RM模式						×
所有情	境 侍语之戚	:大門磁等ARM核	ま 式					
會議模	T HICANLE							
E upp ()-	へ 空制中町	次旦 ·				▲ 「」 做賞 - WIO 信 / 「 做賞 - WIO 信 / 「 と Vel	••••	
簡報模	式山内观然	工则农且				投影布簾-Lev	rel	
打開玄關	燈					投影布簾-Ste 玄關燈-Switc	p Size h	
	1879					空調主機-Sw	itch	
腳閉出幺腳	<u>Kar</u>					空調主機-Sw 門鎖-Mode	ICH/2	
打開空	調						lode art Energy Plu	a-in Switch
關閉空	調					PAN15-1 Sm	art Energy Plu	g-in Switch-
Differ						ZS6301-5 Wi	istible Gas Se reless CO Det	nsor-Mode ector-Mode
打開風	扇					PIR-Mode 昭明俗-Switc	h	
關閉風	扇					照明燈-Switc	h/2	
- 十·門劢绺APM胡						照明燈-Switc 電燈-Switch	h/3	
						電燈-Switch/	2	
新增情	境					大門磁簧-Mo	de	
								-

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

10. 選擇該裝置在此情境中的模式

(此範例為裝置圖示左下角的黃燈Alarm模式)



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

11. 新增觸發控制裝置的關閉模式情境



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

12. 將觸發控制裝置加入該情境中。

avaControl ×	1+						- 0 X
← → C 🔺 不安全 192.1	68.3.252:5000					Q 🕁 🜔	🔄 🜔 👻 i 🕒 E
0		▶午3:19:03 裝置(下午3:36:48 移除製	負錯:裝置No.67號 裝置:正在等待使/	是止常的。 用者動作。	•		-
		下午3:36:51 移除費 下午3:40:14 新増費	皆置:裝置No.67種 時置:正在等待使/	鄂涂成功。 用者動作。	1		目前為最新版本。
		下午3:40:25 新增學	裝置:裝置No.68⊟	已經成功完成指令	-	Controller I	D: 0CEFAFC00EA7
首頁 房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
情境	大門磁簧by	pass模式					×
所有情境	情境名稱:	大門磁簧bypas	s模式 🥖				
會議模式	控制中的	装置:				大門磁簧-Mo	de 🔹 🖬
簡報模式	此情境無招	的裝置				投影布簾-Lev 投影布簾-Ste	vel op Size
打開玄關燈						玄關燈-Switc 空調主機-Sw	h itch
關閉玄關燈						空調主機-Sw 門鎖-Mode	itch/2
打開穴調						溫控感測器-I PAN15-1 Sm	vlode art Energy Plug-in Switch
月月月月 公子 四月						PAN15-1 Sm Smart Comb	art Energy Plug-in Switch ustible Gas Sensor-Mode
觸闭空詞						ZS6301-5 W PIR-Mode	ireless CO Detector-Mode
打開風扇						照明燈-Switc 昭明燈-Switc	h h/2
關閉風扇						照明燈-Swite	:h/3
大門磁簧ARM模式						電燈-Switch/ 電燈-Switch/	2
大門磁管bypass模式						MILOCKS-Moo 大門磁簧-Mo	de Ide
紅橋結拉						Unknown: ty	pe=000b, id=0001-Level
和增值現							-

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

13. 選擇該裝置在此情境中的模式

(此範例為裝置圖示左下角的綠燈bypass模式)

	avaControl ×	(+)							o x
	← → C ▲ 不安全 192.10	58.3.252:5000			W. 114 Mar.200		Q 🕁 🜔	🛯 🔿 👻	1
		'기 '귀 [~	干3:19:03 裝置偵 午3:36:48 移除裝	: 35: 35: 35: 35: 35: 35: 35: 35: 35: 35	是止常的。 用者動作。	•			*
,		יז יד די	+3:36:51 移际装 午3:40:14 新増裝 午3:40:25 新博裝	査:装査NO.6/7 置:正在等待使 署:裝署No.68	≫际成切。 用者動作。 ⊐巛成田会成指会			目前為最親	f版本·
			19.40.29 세帽衣		-19274493767401A		Controller I	D: 0CEFAFO	00EA7
	首頁 房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表	
	情境	大門磁簧bypa	ss模式						×
	所有情境	情境名稱:大	門磁簧bypass	模式 🥖					
	會議模式	控制中的装	置:				選擇要新增的	装置 ・	+
	簡報模式	十門磁等.	Mode 😪						
	打開玄關燈								
	關閉玄關燈								
	打開空調		_						
	關閉空調								
	打開風扇								
	關閉風扇								
	大門磁簧ARM模式								
	大門磁簧bypass模式								
	新增情境								

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

14. 新增控制裝置的啟動排程時間 (此範例為每日07:00切換為磁簧的ARM模式)



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

15. 新增控制裝置的關閉排程時間 (此範例為每日10:00切換為磁簧的bypass模式)

🔜 avaControl 🛛 🕹	Ð						- 🗆 ×
← → C ▲ 不安全 192.1	68.3.252:5000					@ ☆ 🜔	🔄 🙆 👻 i 🕒 E
		下午3:19:03 裝置 下午3:36:48 移除	俱錯:裝置No.675 裝置:正在等待使	ē止常的。 用者動作。	*		
		下午3:36:51 移除 下午3:40:14 新增	裝置:裝置No.67種 裝置:正在等待使	够除成功。 用者動作。	1		目前為最新版本。
		下午3:40:25 新增	裝置:裝置No.68E	已經成功完成指令	-	Controller	ID: 0CEFAFC00EA7
首頁 房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
排程	新增排程						
打開玄關燈-星期一							
打開玄關燈-星期二			每星	選擇星期 🔻	時,分,		
打開玄關燈-星期三			Every	/ Day 10 ▼ 0	•		
打開玄關燈-星期四			情境:	e.g. 5 門磁簧bypass模	式 •		
打開玄關燈-星期五			排程名和	▮: 關閉大門磁簧	ARM模式		
關閉空調					儲存		
打開空調-星期一							
打開空調-星期二							
打開空調-星期三							
打開空調-星期四							
打開空調-星期五							
打開大門磁簧ARM模式							
關閉大門磁簧ARM模式							
新增排程							

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置
 - 16. 新增觸發控制,在設定中輸入該觸發名稱,選擇觸發控制裝置, 選擇控制裝置模式,選擇觸發後啟動的情境,再按下"追加選擇性項目" 輸入在多少秒後,要再啟動的第二個情境(例如關燈)。

• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

17. 取消發送警報通知的勾選,再按下修改。



• Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增定時啟動觸發,並關閉該裝置

18. 按下修改完成的"確定", 即完成設定。

