- Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增房間
  - 1. 登入AvA-88的網頁 <u>http://IP位址:5000</u> 預設使用者名稱與密碼 都是 admin

	192.168.4.182:5000 × +							×
	← → C (i) 192.168.4.18	2:5000		07	0 <sub>X</sub>	☆	無痕模式 🔒	:
		登入 http://192.16 你與這個網站	8.4.182:5000 之間的連線不是私人連線					
/		使用者名稱	admin					
		密碼						
			<b>登入</b> 取消					

• Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增房間

#### 2. 點選畫面上面選單列的"房間"

avaContro	Ы	× +					-		×
$\leftrightarrow \rightarrow c$	() 不安全   1	92.168.4.182:	5000				☆ #	夏模式 👶	) :
									*)
							目育	前為最新	版本。
						/ Con	troller ID: 0C	EFAFC	21AE4
首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報	表

歡迎來到avaControl 糸統。 點擊上方的連結開始操作: 點擊'房間來新增與管理你的房間與控制裝置。 點擊'裝置用分類控制裝置 點擊'攝影機來查看攝影機列表 點擊'情境'來管理情境模式以控制裝置。 點擊'備境'來管理情境模式以控制裝置。 點擊'備度'來設定感應器的觸發與控制裝置。 點擊'排程'來設定控制裝置的排程。 點擊'設定'來查看控制紀錄與拓樸圖,以及新增或移除裝置。 點擊'報表'來查看電器使用報表。

### • Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增房間

#### 3. 點選左側的"新增房間", 然後可以點選 "改變圖示"以更換圖片。



# <sup>悅明達科技有限公司</sup> www.avadesign.com.tw

### • Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增房間

### 4. 點選喜歡的圖片,或是點選取消。



### • Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增房間

# 5. 填上房間的名稱後,按"新增"。



### • Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增房間

# 6. 如果要刪除房間,就點選房間列表中的房間 名稱,然後點選房間名稱標題旁的"X"。



### • Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增房間

#### 7. 點選"確定"或是"取消"刪除房間。



### • Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增房間

# 8. 在欲添加進房間的裝置名稱旁· 按下"編輯"的筆型圖示。

	🔜 avaControl	A (4)						= 0 X
	· ← → C ▲ 不安全   192.	168.4.239:5000					@ ☆ ()	s 🕐 🗋 😹 :
			上午11:16:42 上午11:16:51	移除裝置:正在等待 移除裝置:裝置No.6	吏用者動作。 0移除成功。	*		
			下午12:00:41 錯誤訊息:控制	移除問題裝置:裝置 器忙線	lo.6指令失敗了。			目前為最新版本。
			下午12:01:43	裝置偵錯:裝置No.6	有問題。	<b>~</b>	Controller I	0CEFAFC013D4
	首頁 房	間 装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
/								
	装置	所有裝置						
	所有教	た 置 NONE	11					
	Swi	tch 🚽	*					
	Sen	sor						
	Me	eter						
	Thermos	stat						
	ţ	其他						

### • Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增房間

### 9. 在裝置內容修改中,選擇房間名稱,然後按儲存。



#### • Z-Wave閘道控制器 AvA-88 新增房間

### 10. 然後再選該房間,就會看見該裝置已經添加進來。

