- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 1. 登入AvA-88的網頁 <u>http://IP位址:5000</u> 預設使用者名稱與密碼 都是 admin

	192.168.4.182:5000	× +					- 0	×
	← → C ① 192.168.4.182:5000						無痕模式 🔒	:
		登入 http://192.16 你與這個網站:	8.4.182:5000 之間的連線不是私人連線					
/		使用者名稱	admin					
		密碼						
			登入取消					

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 2. 點選畫面上面選單列的"攝影機"

	就 avaControl	_	× +					-		×
<	÷ → c (不安全 1 	92.168.4.182:5	5000				☆ 無額	模式 👶) :
										*)
								目前	前為最新	版本。
							🧷 Con	troller ID: 0C	EFAFC	21AE4
	首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報	表

歡迎來到avaControl系統。 點擊上方的連結開始操作: 點擊了房間來新增與管理你的房間與控制裝置。 點擊案置用分類控制裝置 點擊損影機來查看攝影機列表 點擊情境來管理情境模式以控制裝置。 點擊情境來管理情境模式以控制裝置。 點擊情境來管理情境模式以控制裝置。 點擊精度來設定感應器的觸發與控制裝置。 點擊對程來設定控制裝置的排程。 點擊對定來查看控制紀錄與拓樸圖,以及新增或移除裝置。 點擊報表來查看電器使用報表。

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 3. 點選攝影機選單下的"設定攝影機", 再按下右側的"+"。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 4. 依序填入"攝影機名稱"、"攝影機IP"、"攝影機阜號"、 snapshot的"攝影機Url"、"Mjpg Url"、"攝影機帳號" 及"攝影機密碼"再按下"確定"儲存之。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 5. 如要修改或删除,就按下攝影機名稱右側的 編輯 或 删除 圖示即可。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 6. 開啟FAVISA程式,點選紅底的"+"。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 7. 然後點選下方的攝影機圖示。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 8. 點選該監視器名稱旁的三角形,即會切換

至該監視器上。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增攝影機
 - 9. 在視窗中即可看見該監視器的畫面。

