- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 1. 登入AvA-88的網頁 <u>http://IP位址:5000</u> 預設使用者名稱與密碼 都是 admin

	192.168.4.182:5000	× +					- 0	×
	← → C (i) 192.168.4.18	0-	63	☆	無痕模式 👶	:		
		登入 http://192.16 你與這個網站	8.4.182:5000 之間的連線不是私人連線					
/	,	使用者名稱	admin					
		密碼						
			登入取消					

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 2. 點選畫面上面選單列的"觸發"

🚮 avaControl	_	× +					-		×
$\leftrightarrow \rightarrow G$	 不安全 	192.168.4.182:	5000				☆ 無涯	観天 🔒) :
									*)
							目前	「為最新	版本。
						Z Con	troller ID: 0C	EFAFC	21AE4
首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報	表

歡迎來到avaControl系統。 點擊上方的連結開始操作: 點擊**房間**來新增與管理你的房間與控制裝置。 點擊**裝置**用分類控制裝置 點擊**攝影機**來查看攝影機列表 點擊**情境**來管理情境模式以控制裝置。 點擊**備發**來管理情境模式以控制裝置。 點擊**備發**來設定感應器的觸發與控制裝置。 點擊**排程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對程**來設定控制裝置的排程。 點擊**對定**來查看控制紀錄與拓樸圖,以及新增或移除裝置。

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 3. 點選左側觸發選單的"新增觸發控制"。

🔜 avaControl	×	+						
← → C 🚺	不安全 192.168.4	.239:5000					Q 🛧 🌔 🔤	1 🕐 🖤 l 🙄 🗄
			下午5:46:05 新增期 上午9:29:50 新增期	装置:裝置No.66頁	已經成功完成指令 田者動作。	*		
			上午9:29:56 新增期	接置:裝置No.67	1.1 mm 1.經成功完成指令 四表動作	10-7	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	治病的時本認知。
			上午9:30:03 新增現 上午9:30:05 新增現	表直:止任夺付使 装置:裝置No.66	用者動作。 已經成功完成指令	1291 正	ENX 4 XRX • .	云暊��胶本貝秆。"
						11	Controller ID:	0CEFAFC013D4
首頁	房間	装置	攝影機	情境	觸發	排程	設定	報表
觸	發	新增觸發設	定					
	新增觸發控制							
				觸發	輸入觸發名稱			
				装置	選擇一個感應裝			
				快八 情境	· 選擇胸發快式 · 選擇觸發時的情	 境 ▼		
				追加潮	選擇性項目			
						儲存		
0								
	₩ avaControl ← → C ▲	Image: ward of the state	waControl × + ← → C ▲ 不安全 192.168.4.239:5000	▲ vacControl × + ◆ → C ▲ 不完全 192.168.4.239:5000 下午5:46:05 新增 上午9:29:56 新增 上午9:30:03 新增 上午9:30:05 新增 上午9:30:05 新增 上午9:30:05 新增 日 「新登	▲ vacControl × + ◆ → C ▲ 不安全 192.168.4.239:5000 正午5:246:05 新增裝置: 匹在等待使 上午9:29:56 新增裝置: 匹在等待使 上午9:30:03 新增装置: 裝置No.66E 首頁 房間 裝置 攝影機 情境 「角發 新增備發設定 新增機發設定 編款 新增備發送空間 新增備發設定 編載 編載 「白頁 房間 装置 編録 備境 「「白頁 房間 装置 編録 編載 「白頁 房間 装置 編録 編 「白頁 房間 装置 編録 編 「白頁 房間 表 編 編 「白頁 月 小 編 編 編 「白頁 小 小 編 編 編 「白頁 小 小 小 編 編 編 「白頁 小 小 小 編 編 編 編 「白頁 小 小	▲ wacontrol × +	■ avaControl × +	■ avaControl ▲ 本会 1921684.2395000 ● ▲ 本会 ● ▲ 本会 1921684.2395000 ● ▲ 本会 ● ▲ 本会

- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 4. 填寫"觸發"模式名稱選擇"裝置"、"模式"及要觸發 的"情境",之後可以再追加項目或是直接按"儲存"。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 5. 若選擇了追加選擇性項目,要填入追加啟動的秒數, 及選擇追加啟動的情境後,按"儲存"。



- Z-Wave 閘道控制器 AvA-88 新增觸發控制
 - 若要刪除觸發設定,在觸發名稱標題欄右側, 按下"X" 即可刪除該處發設定。

