



主題

2

1. 基本說明 2. 基本設定

- DP-104 (DP-902/203)
 - 基本設定
 - 保全設定
 - 遠端開門
 - 按鍵觸發Relay 設定

• CP-7

- 基本設定
- 監看攝影機
- 來電報知(共用緊急壓扣)
- 利用CP-7 開門鍵在不通話時開門
- CP-10
 - 基本設定
 - 固定IP設定
 - 連接AVA-88
- AVA-610

基本說明 – 工具



• 實用工具

3

- 1. avaCamFinder 尋找門口機, DP-104, 203, 902
- 2. avaControlFinder 尋找AVA-88

當然,也可以在瀏覽器上直接輸入預設的IP 來登入系統.

基本說明 – 預設IP

預設IP

型號	預設IP	帳號	密碼
DP-104	192.168.1.100	admin	admin
DP-203, DP-902	同上	同上	同上
CP-7	同上	同上	同上
CP-10	請在系統內設定		
AVA-88	192.168.100.150	root	1234
AVA-610	開機後在話機首頁取得	admin	admin

VBell ^{悦明達科技有限公司} www.avadesign.com.tw

看出問題了嗎?

解決方式:

1. 一次設定一個裝置.

2. 使用HUB 來設定, 並搭配avacamfinder 尋找.

基本說明 – CP7 IP

室內機IP

CP-7

5

在主畫面下按下時間,這時會顯示QR Code 用掃瞄 QR Code 的工具即可取得IP 注意: 2018/11 前出廠的CP-7務必再 按一次,取消QR Code 後再進行後 續的操作.



VBell ^{悅明達科技有限公司} www.avadesign.com.tw







6



VBell

••••

((🛄)) Q

門口機連接室內機CP-7

注意事項

- 1. 由於CP-7 的解析度較差, 請修改門口機的影像解 析度為640*480
- 2. CP-7 利用監看功能時,由於CP-7 最多監看4支監 視器,且是用輪播的方式,如果只設定1支,會看到 3個空白畫面.
- 3. 若要利用CP-7把門口機當管理員話機對講時,由 於規格及應用不同,有時會連接不上,需多按幾次.





最簡單的點對點連接方式



192.168.1.100

8

192.168.1.101

"**SIP撥號**"撥號按鈕 192.168.1.101

"**對講設定" "攝影機"** 監視器1-4 rtsp://admin:admin@192.168.1.100/cam1/h264

VBell



DP-104 設定

- 1. 執行avacomfiner -> 選擇要設定的門口機 -> 輸入帳密
- 2. 當使用VBell的APP時,需勾選雲端服務
- 3. 當註冊到交換機時, 需啟用註冊模式.
- 4. 點對點時也需啟用註冊模式.

∕ 🛃 avaCamFinder — □ ×	狀態	SIP設定	雲端服務與註冊資訊
10.10.1.17 MAC ID: 00134b030006 Version:1.3.1706233 model:DP303	服務	通話設定	✔ 雲端服務 使用VBell雲端服務 ● VBell ● incio
10.10.1.252 MAC ID: 00134b00012b Version:1.4.0 model:DP104	裝置	影像	■ 啟用註冊模式
10.10.1.19 MAC ID: 00134b23000b Version:1.3.1706234 model:DP203	系統	RTSP設定	SIP資訊
		網站設定	顯示名稱 202
			帳號 202
			認證帳號 202
Refresh			密碼 …
			請輸入0-9, a-z, A-Z的組合並避免特殊字元



DP-104 設定

1. 選擇"系統""網路設定", 勾選"Static", 也就是選擇固定IP.

2. 填入要設定的IP

3. 儲存後必需重啟.

註:可以先儲存,等到所有設定都完成後再重啟.





DP-104 設定

- 1. 使用點對點時,可跳過SIP 資訊,填不填都無所謂.
- 2. SIP撥號請填要連接裝置的IP,例如192.168.100.2
- 3. 門口對講機系列最多可連接4個裝置. 例如室內機, SIP 話機.....
- 4. 儲存







DP-104 設定

- 1. 當連接的室內機是CP-7時,請更改影像解析度為640*480
- 2. 若顯示還有問題,請改影像品質到"普通"





這是CP7的IP及帳密



DP-104 對CP-7設定保全

- 1. 請選擇"裝置" "事件設定"
- 2. http://admin:admin@10.10.1.201/cgi-bin/setConfig.php
- 3. opp=write&Security=toggle_mode

狀

服

裝

4. 儲存



toggle_	_mode	
	音量控制	儲存
务	攝影機	卡號認證成功事件
<u></u> 포 크	卡號設定	API URL:
统	開門設定	• POST • GET http:// admin:admin@10.10.1.201/cgi-bin/setConfig.php
	事件設定	POST参數: opp=write&Security=toggle_mode



基本設定

DP-104 設定保全, CP-7 對應的設定

1. 請選擇"保全設定", "開門設定"

2. 在保全啟動事件及保全解除事件中,以DP-104的IP取代.

3. 儲存

14

在接收刷卡認証後會發"保全啟動""保全解除"語音到門口機.

保全設定▼	對講設定▼ 系統▼	
	API 'curlanyauth "http://admin:admin@192.168.3.201/DP/doorunlock.ncgi?id=frc	
	保全啟動事件 API	這是DP-104的IP及帳密
	'curlanyauth "http://admin:admin@10.123.123.31/DP/Play.ncgi?id=1" &' 保全解除事件	
	API 'curlanyauth "http://admin:admin@10.123.123.31/ BP/Play.ncgi?id= 0" &'	註·此功能限2018 11日出廠CP 7



卡號認証後的動作

(切換保全啟動/解除)

這是AVA-88的IP及帳密



DP-104 對AVA-88設定保全

- 1. 請選擇"裝置" "事件設定"
- 2. http://admin:123321@10.10.1.251:5000/SecurityGuardManageService.cgi
- 3. action=toggle_mode 🝝
- 4. 儲存

Status	Volume Control
Service	Camera
Device	RFID
System	Relay
	Event

RFID Authentication Success Event						
API UF	EL:					
• POST • GET						
http://	admin:123456@10.10.1.251:5000/SecurityGuardM					
POST	lata:					
	action=toggle_mode					
		Save				



基本設定

DP-104 設定保全, AVA-88 對應的設定

1. 請選擇"設定","保全設定","外部擴充介面" "+" (新增)

2. 依下表說明輸入.

在接收刷卡認証後會發"保全啟動""保全解除"語音到門口機.

首頁	房間	裝置	攝影機	情境	觸發	排程

保全設定 → 外部擴充介面 → DoorPhone	
	但定DI-104时11次帐名
名稱: DoorPhone	
*IP: 10.10.1.252	
*埠號: <mark>80</mark>	
候號: <mark>admin</mark>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
保全啟動事件: /DP104/Play.ncgi?id=1	/DP104/Play.ncgi?id=1
保全解除事件: /DP104/Play.ncgi?id=0	/DP104/Play.ncgi?id=0
警報事件:	
	á



基本設定

DP-104 接受**遠端開門**的設定 – 只能在通話中開門

- 1. 請選擇"服務", "通話設定", "透過DTMF碼開門"
- 2. 填入要話機按下的數字鍵,接收到後即可開門.填入0,表示在跟話機通話中時, 話機按下0可開門
- 3. 儲存



基本設定

DP-104 按下按鍵同時觸發Relay

1. 進入門口機網頁 – **裝置-事件設定-**按 下門鈴事件, 填入

admin:admin@127.0.0.1/DP/doorunloc k.ncgi?id=1234

儲存.

2. 按下門鈴鍵, 此時會聽到按鍵音(不是 嗶嗶聲)

3. 在裝置-卡號設定: 確認觸發Relay 開 關及卡號認證皆被勾選, 且此時在卡號 認證的未認證區內會有未認證的卡號, 移到已認證區內.

4. 再次按下按鍵,此時外接的裝置應作 動正常.

(按以下取得DP-104接線方式)

<u>ttp://avadesign.com.tw/language/zh/dp-</u> 04%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%90%84%e7%a8 10e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%8e%96%e9%80 10g%e7%b7%9a%e6%96%b9%e5%bc%8f/

狀態	音量控	制	按下門鈴事件				
服務	攝影機		API UR PC	RL: DST • GET	-		
裝置	卡號設	定	http://				
系統	開門設定						儲存
	事件設	定	讀取一	宗號事件			
状態 音量 服務	空制 機 役定 役定 役定	 卡號設定 ● 簡發Relay開關 ● ■ <!--</th--><th>認證 第GMT 2018 2482 3 GMT 2018 2482 55 GMT 2018 2482 55 GMT 2018 2482 1 GMT 2019 2482 5 GMT 2019 2482 3 GMT 2019 2482 3 GMT 2019 2482 1 GMT 2019 2482 1 GMT 2019 2482</th><th>1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114</th><th></th><th>已認證 2482722114</th><th></th>	認證 第GMT 2018 2482 3 GMT 2018 2482 55 GMT 2018 2482 55 GMT 2018 2482 1 GMT 2019 2482 5 GMT 2019 2482 3 GMT 2019 2482 3 GMT 2019 2482 1 GMT 2019 2482 1 GMT 2019 2482	1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114 1722114		已認證 2482722114	

18

門口機

帳密





網路設定

狀態

CP-7

登入CP-7. 點選"系統" "網路設定" 點選"Static" 設定固定IP

24° 10:40 10:

-	保全設定▼	對講設定▼	系統▼			
		網路				
		修改以一	下資訊後	後,系統	必須重新	所啟動:
		啟動協調	議 (⊃ ● St	atic
		IP位址		10 . 10	. 1	. 201
		網路遮	罩	255. 25	5.0	. 0
		預設閘	道 [10 . 10	. 1	. 254
		DNS伺	服器	8.8	. 8	. 8
					儲存	重啟

19

按以下連結下載快速安裝指南 http://avadesign.com.tw/wpcontent/uploads/CP-7-QIGv1.1_Chinese_20171201.pdf

CP-7

使用CP-7 觀看DP-104

點選"對講設定""監視器"

填入DP-104 IP admin:admin 是進入DP104的帳密 其餘不變. (不是DP104的密碼)

另外,由於CP-7 最多可接4支監視器 且是用輪播的方式,如果只需監看1個 DP-104,建議4個的設定都相同.

最後,請記得"儲存"

對講設定▼ 系統▼

監視器設定

監視器**1**

"rtsp://admin:admin@10.10.1.252/cam1/h264"

監視器2

"rtsp://admin:admin@10.10.1.252/cam1/h264"

監視器3

"rtsp://admin:admin@10.10.1.252/cam1/h264"

監視器4

"rtsp://admin:admin@10.10.1.252/cam1/h264"

監視器超時

60

秒



來電報知 CP-7 – 新版功能 (FW1.1.0 / 2018.12)

使用CP-7 的第5個DI (與緊急壓扣共用), 來達到來電報知的功能. 另外,需勾選門鈴才會改變聲音. 例如,按下外接的門鈴時, CP-7 響鈴. 接線方式如下:

http://avadesign.com.tw/wp -content/uploads/CP-7-DIO%E6%8E%A5%E7%B7%9A% E6%96%B9%E5%BC%8F2018-0430.pdf

保全設定-DI設定-DI5檢查

l設定	狀態▼	保全設定▼	對講設定▼ 系統▼
			DI檢查設定
			DI1檢查
			ON
			DI2檢查
			ON
			DI3檢查
			ON
			DI4檢查
			ON
			DI5檢查
			● 停用 ● 緊急壓扣 ● 門鈴(小音量) ● 門鈴(大音量)



利用CP-7 開門鍵在不通話時開門

一般來說,為了安全著想都是在通話中才進行開門,但使用者想在任何時候都可以開門時,可以在保全設定-開門設定-開門事件中,填入以下API 'curl --anyauth "http://admin:admin@10.10.1.10/DP/doorunlock.ncgi?id=fromCP7" & 請注意: admin:admin 是門口機的帳密,使用此功能時,門口機不可修改密碼. @後的IP是門口機的固定IP

開門設定 狀態-	保全設定▼	對講設定▼ 系統▼
	保全設定 開門設定 DI設定	利門事件 API
		'curlanyauth "http://admin:admin@10.10.1.10/DP/doorunlock.ncgi?id=fromC 使用DTMF開門
		停用 ▼





CP-10 設定 - 對講畫面







CP-10 設定



CP-10 設定 – 設定網路



CP-10 設定 – 設定網路



CP-10 設定 – 設定固定IP

· ⊕ ±			13:56	± 🔶				14:52
themet	Configure Ethernet device			Ethernet				
01303040835			-	\$1.50.70.M155	IP address			
🗢 WEFI	Ethernet Devices:			🕸 MEFI	192.168.1.203			
0 EF	Connection Type			0 监守	Netmask 255.255.255.0			
🗃 Ethernet	State Ø			💣 Ethernet	DNS1 address			
A income	19 address			OF REALING	8.8.8.8			
U RAME	192.168.1.203			更多内容_	DNS2 address			
RH RH	Netmask 255.255.255.0				Gateway address			
★ ±678	DNS1 address			金 主臣罪	192.168.1.1			~
	8.8.8.8		24		Froxy			10
0.197	DNS2 address			0 照示	技業		845	
and the second s	唐書	89		in the second second				
Ŷ	τ û			$\widehat{\mathbf{D}}$	÷	\Box	П	

27



IP address:輸入固定IP Netmask:沒特定需求可照填. DNS1, DNS2:照填 Gateway:填上實際上網的gateway IP





CP-10 設定 – 搭配AVA-88

如果主畫面如右圖時,按對講鍵即可轉到前頁畫面 按下設定鍵執行基本設定,將設定好的AVA-88加入本系統







CP-10 設定 – 搭配AVA-88

點選Ultrahub設定 輸入對應的IP及帳號 (可點選Scan 掃瞄在同一網段中的AVA88) 完成後請儲存.









CP-10 設定 – 搭配AVA-88

以下是所有裝置的列表, "test" 是前頁 設定時輸入的.

以下是在AVA-88中建立的房間資料







AVA-88 將保全觸發事件發進平板

在AVA-88操作畫面"設定""保全設定""外部擴充介面"點選新增,輸入平板的IP. 埠號及警報事件內容照抄.如下圖二.

完成後按"確定"

3	卜部擴充介面				
	名稱	IP	埠號	狀態	
	擴充1	192.168.1.171	80		
	門口	192.168.1.120	80	啟用 停用 必米	
	wallpad	192.168.3.14	10004	啟用 停用 🗡 🗙	
	活家	192.168.4.216	10007	成用 停用 ダイン クレン クレン クレン クレン クレン クレン クレン クレン クレン クレ	
	ipad	192.168.3.186	10007	成用 停用 ダメ	
	test2	192.168.4.159	1880	成用 停用 🔶 📈 🗙	
				+	



圖__

圖—







32

取得話機IP-由螢幕最上往下拖拉即可看到IP相關訊息.















由於話機預設通話是audio,所以要先改為video. 操作"電話設置" – "功能",修改完成後按"提交"

IP Phone						
	媒體設置	免打擾	功能	電話薄	網路電話薄	網頁撥號
	密碼撥號			隱藏本地區號		
	密碼撥號首碼			國家代碼		
	密碼長度	0	(0~31)	區功能變數代碼		
> 基本設置	隱藏DTMF	Disabled	▼	開啟 Telnet 🚺		
> 網路設置	來電防火牆	不啟用▼	1	選擇國家Tone	Uni	ted states 🔻
	預設接聽模式	video 🔻]	預設呼叫模式	vide	eo 🔻
> VoIP	耳麥振鈴			接受所有來電	Ø	
	自動保持通話			更新呼叫號碼		
・電話設置	啟用錄音			開啟自動選擇耳機	V	
	使用SIP編號規			開啟Multi Line	I	
> 功能鍵設置	播放通話DTMF	提示音		播放撥號DTMF提	示音 🕢 🗹	
- Jana and	允許IP呼叫	V		開啟呼叫限制		
) 答册选要	選擇MemoryK	ey按鍵動作 Hold	V	啟用通話記錄	V	
1 中心制器	開啟藍牙			開啟自動連接		
• 女主政直				提交		

> 基本設置	SIP 線路選擇 SIP 1 ▼	
> 網路設置	基本設置>>	
> VoIP	語音編碼 >> Disable codecs	Enable codecs
> 電話設置	G.722 G.723.1 G.729AB	G.711A G.711U
> 功能鍵設置	ILBC AMR	
> 管理設置		←
> 安全設置	•	-

	SIP STUN 收號規則
> 基本設置	SIP 線路選擇 SIP 1 ▼
> 網路設置	基本設置>>
> VoIP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
> 電話設置	視頻編碼 >> 視頻編碼 H.264 ▼
> 功能鍵設置	高級SIP配置>> 提交



功能鍵設置 F1 ---- 快捷鍵 輸入名稱, type 為Memory key, value 則輸入IP, 其他 因為沒交換機, 何任意設定. Media 則選"Video"

		功能鍵	SoftKey設置						
	DSS鍵盤	選擇							
	D	DSS鍵組 1 ▼					載入		
		Кеу	Title	Туре	Value	Line	Subtype	Media	Pickup Number
> 基本設置	F	1 大門口	1機	Memory Key 🔻	01001	SIP1 V	None 🔻	VIDEO 🔻	
	F	2 空調閉	3	Application v	http://admin:123456@1	SIP1 V	URL V	DEFAULT	
> 網路設置	F	3 空調隊	1	Application v	http://admin:123456@1	SIP1 V	URL V	DEFAULT	
	F	4 CP7		Memory Key 🔻	192.168.3.99	SIP2 V	None v	VIDEO V	
› VoIP	F	5 開門		DTMF V	0	AUTO 🔻	None 🔻	DEFAULT	
	F	6 BLF		Memory Key 🔻	100	SIP1 V	BLF V	DEFAULT	**100
> 電話設置	F	7 test		Memory Key 🔻	192.168.4.184	SIP1 V	None v	VIDEO V	
	F	8 Line	1	Line 🔻		SIP1 V	None 🔻	DEFAULT	
• 功能鍵設置	F	9 Line	2	Line 🔻		SIP2 V	None 🔻	DEFAULT	
	F	10 Line	3	Line 🔻		SIP3 V	None v	DEFAULT	
> 管理設置	F	11 test		Memory Key 🔻	192.168.4.87	SIP1 V	None v	VIDEO 🔻	
	F	12 aaaa		Memory Key 🔻	192.168.4.179	SIP1 V	None v	VIDEO V	



DP-104

撥號設定

SIP設定

0



AVA-610 設定

透過DTMF 開門,以功能鍵F5 為例.快速鍵F5 是在通話中 能代替鍵盤輸入0的功能,所以使用者也可以在鍵盤上輸 入0,即可開門.(0-9)

另外,在DP-104的"通話設定""透過DTMF碼開門"也填0 (只能在通話中開門) 0

能在通言	古中開門	当)					0			服務	通話設定	_	響鈴	時間限制	60	秒
		功能鏈	1	SoftKey設置						裝置	影像		持續3	迪 詁限制	80	
	DS	S鏈選擇								系統	RTSP設定		透過DTM	MF碼開	╡ <mark>╹</mark> ╡	
		DSS鍵組	1 🔻						載入		網站設定				q	
		Кеу		Title	Туре	Г	Value	Line	Sub	r					英	_
本設置		F 1	大門口機		Memory Key	v 010	001	SIP1 V	None				マシントラント	人 主九		
		F 2	空調開		Application	🔻 http	p://admin:123456@1	SIP1 V	URL				掇肞電到	₹聲		
路設置		F 3	空調關		Application	🔻 http	p://admin:123456@1	SIP1 V	URL						● 開啟 ● 關閉	j
		F 4	CP7		Memory Key	▼ 9 2	2.168.3.99	SIP2 V	None	•	VIDEO					
oIP		F 5	開門		DTMF	• 0		AUTO V	None	V	DEFAULT					
		F 6	BLF		Memory Key	v 100	0	SIP1 V	BLF	V	DEFAULT	**100				
話設置		F 7	test		Memory Key	▼ 192	2.168.4.184	SIP1 V	None	V	VIDEO V					
		F 8	Line 1		Line	•		SIP1 V	None	₹	DEFAULT					
功能鏈設置		F 9	Line 2		Line	•		SIP2 V	None	₹	DEFAULT					
JINGREUKE.		F 10	Line 3		Line	T		SIP3 V	None	V	DEFAULT					
تس ^ی د چو		F 11	test		Memory Key	v 192	2.168.4.87	SIP1 V	None		VIDEO V					
/型政且		F 12	aaaa		Memory Key	v 192	2.168.4.179	SIP1 V	None		VIDEO V					

行動緊急求救系統架構圖





悅明達科技有限公司

實機操作 Q&A