





# DP-203 SIP IP 視訊門口機



## VBell <sup>悦明達科技有限公司</sup> <u>www.avadesign.com.tw</u>

感謝您購買悅明達科技的V-Bell DP-203 SIP IP視訊門□機,這款IP視訊門□機適合所有企業和家庭門禁管理的通訊需求。

本視訊門口機可連接到您的區域網絡,允許使用點對點(P2P)通話(直接與另一個VoIP裝置的IP位址通話),或經由SIP伺服器與另一台裝置通話,透過網路瀏覽器易於安裝和設置。

此外,本視訊門口機係一台嶄新、具有簡約優雅外型,並易於壁掛安裝的門口影像對講機, 由悅明達科技有限公司研發與製造,採用IoT 雲端技術設計與智慧家庭應用,成功開發在互 聯網上及智慧手機APP 上運行,可同時提供影像與雙向語音對講,並可遠端控制開門的新 型門禁管理系統暨對講雲端服務。

假如在您接聽來話或讓訪客進入前,想要知道是誰在您的大門口,內建支援1280x720 高畫 質影像IP 攝影機的DP-203 視訊門口機最符合您所需。此影像可在Web 瀏覽器上觀看,也 可在個人電腦或支援iOS 及Android 的智慧手機/平板上顯示即時影像。

因此,住戶使用隨身的智慧手機即可和門口訪客對講,免裝室內對講機。當訪客在SIP IP 視訊門口機前按下"呼叫"按鈕,住戶透過對講雲端服務,即使人在國外也可接聽訪客來 電,可以看到訪客影像、與訪客對講,以及為訪客遠端開門。它非常適用於無接待員的大 廳、前門、柵欄大門、倉庫大門等。

# VBell 悦明達科技有限公司 www.avadesign.com.tw 目錄

1	說明	
	1.1	主要特性5
	1.2	規格5
	1.3	外觀6
2	快速	安裝7
	2.1	包裝內容7
	2.2	連接7
3	開始	使用8
	3.1	設定8
	3.2	變更操作語言8
	3.3	功能介紹9
	3.3.1	狀態10
	3.3.2	服務11
	3.3.2.1	SIP 設定11
	3.3.2.2	通話設定12
	3.3.2.3	影像
	3.3.2.4	RTSP 設定14
	3.3.2.5	網站設定14
	3.3.3	裝置
	3.3.3.1	音量控制:15
	3.3.3.2	攝影機15
	3.3.3.3	卡號設定16
	3.3.3.4	開門設定16
	3.3.3.5	事件設定
	3.3.3.6	IR17
	3.3.4	系統
	3.3.4.1	網路設定:18

# **\/ ₽ ...** <sup>悦明達科技有限公司</sup>

	<b>V De</b>	www.avadesign.com.tw	4.0
	3.3.4.2	日期與時間:	18
	3.3.4.3	版本更新:	19
	3.3.4.4	重設系統:	19
	3.3.4.5	重開機:	19
	3.3.4.6	語系修改:	20
4	安裝方	元	20



1 說明

## 1.1 主要特性

- 易於安裝無需專業協助或特殊工具。
- 支援回音消除技術
- 支援Asterisk 網路電話交換機的註冊模式
- 支援SIP 點對點通話模式
- RJ45網路介面,網路連線品質穩定。
- 鋁合金本體配合壓克力面板,可以壁掛或崁入。
- 支援 SIP 視訊對講
- 內建 DI/DO, 可彈性使用. 例如連接額外按鍵, 磁力鎖, 陰/陽極鎖……等.
- 可選配 MiFare 讀卡器, 擴充刷卡保全或門禁管理
- 可選配 PoE, 透過 PoE 供電可不必外部拉電源線.

# 1.2 規格

- 機體尺寸 (高 x 寬 x 深):165x95x36mm
- 重量:700g(含包裝及配件)
- 採用1280x720 高畫質光學感應器(CMOS Sensor)
- 支援H.264, M-JPEG 視訊壓縮格式
- 超高性能回音消除技術
- 最短的語音延遲
- 支援網路電話(VoIP)技術與SIP(FRC3261)通信協定
- 支援SIP 註冊模式及P2P 模式
- 與現今多款網路電話交換機(IP-PBX)系統相容
- 支援大多數SIP Client 相容性
- 支援RTSP通信協定
- 內建Relay輸出端子(控制門鎖或警報器)
- 內建 DI 輸入接口(外接緊急按鈕)
- 鏡頭:90度廣角鏡頭



# 1.3 外觀

1.3.1 正視/側視圖



說明: 1-麥克風 2-鏡頭 3-補光燈 4-刷卡感應區 5-觸控按鍵 6-喇叭



2 快速安裝

# 2.1 包裝內容

在收到完成的 DP-203 時, 打開包裝應有以下內容物:

- 包裝紙盒\*1
- 用氣泡袋包裝的 DP-203\*1
- 快速操作指南, 上面貼有 QR Code 及啟動碼, 請妥善保存.
- MiFare 卡\*1, 固定螺絲\*1, DI/DO 線\*1



### 2.2 連接

- 拆除包裝物
- 將 DC12V 的電源供應器插上電源,另一端則插入下側的 3.5mm 電源孔.(選配)
- 接上網路線,您可選擇接上網路交換器或直接連上電腦.(選配)
- 打開電源開關,開始使用



# VBell <sup>悦明達科技有限公司</sup> www.avadesign.com.tw 3 開始使用

**DP-203** 和其他悅明達公司的其他門口視訊對講機例如 **DP-104** 相同,出廠設定直接連接到本 公司提供的伺服器,若您的插上的網路線可連接到網際網路,可直接依快速操作指南提供的 連結,下載本公司設計的雲端對講 **APP**.若您想做更進一步的設定,請依以下說明進行操作.

## 3.1 設定

DP-203 出廠預設 IP 為 192.168.1.100, 您可直接使用電腦並用網路線連接到 DP-203 網頁進行 操作. 建議採用 Google Chrome 操作. 在狀能列輸入 192.168.1.100 後, 系統會彈出一個對話 框, 此時請輸入使用者名稱及密碼, 預設值都是 admin.

請注意,此項操作需要將電腦的區域網路改為固定 IP,且網段需要與 DP-203 相同.

登入				
http://192.168.1.100 你與這個網站之間的連線不是私人連線				
使用者名稱	admin			
密碼				
		登入	取消	

# 3.2 變更操作語言

由於出廠預設的語系是英文,進入網頁後可以在 System ->Language 內,修改為繁體中文.修改成請按下 Apply. 此時系統提示資訊已修改完畢 請按下確認.





# 3.3 功能介紹

進到 DP-203 首頁後, 畫面及功能表列簡述如下:

狀態	株習資料					
N/GER		<u> </u>	_			
服務	服務狀態	產品名稱 DP203				
裝置		硬度版本 2.1 韌體版本 1.6.1				
系統		開機時間 22 min				
•	狀態・ 顕示目前 l	■ 門口機的連線及——				
	裝置資訊(註*)					
	服務狀態					
•	服務:設定門口は	幾連線的方式. 涌詞	舌時間.影像解析度. 密碼等. 包括以下功	能.		
	SIP 設定			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	通話設定					
	影像					
	RTSP 設定					
	網站設定					
•	裝置:設定門口機的音量,影像,MiFare 卡片設定,DI/DO 控制,鏡頭控制…等.包括以					
	下功能.					
	音量控制					
	攝影機					
	卡號設定					
	開門設定					
	事件設定					
	IR					
•	系統: 設定網路,	軟體升級,回復出	出廠設定等. 包括以下功能.			
	網路設定					
	日期與時間					
	旧十百立					

版本更新 重設系統

重開機

語系修改

\*軟/硬體版本僅供參考, 悅明達公司保留修改及變更的權利, 修改及變更不另行通知.



狀態	裝置資訊	裝置資訊
服務	服務狀態	產品名稱 DP203
		硬體版本 2.1
shile mar		0001121001
袋直		韌體版本 1.6.1
		開機時間 51 min
d. Ut:		MJ/JXHJ HJ JI IIIII
系統		

裝置資訊: 此處顯示 DP-203 的基本資訊, 包括產品名稱, 硬體版本及開機時間.



SIP狀態

SIP號碼 120 註冊狀態 在線 註冊位址 192.168.1.18 埠號 5060

服務狀態:

網路狀態: 此處顯示 DP-203 的網路設定, 設定的方式請參考"系統""網路設定" SIP 狀態: 此處狀態區分為 2 種, 說明如下:

雲端服務: 當選擇雲端服務, 且連接上本公司伺服器時, 狀態為在線, 否之則為離線. SIP 註冊服務: 若只選擇註冊模式時, 此處會顯示註冊在交換機的狀態.  

 VBell
 悦明達科技有限公司 www.avadesign.com.tw

 3.3.2
 服務

# 3.3.2.1 SIP 設定

狀態	SIP設定	雲端服務與註冊資訊
服務	通話設定	✔ 雲端服務 使用VBell雲端服務 ● VBell ● incio
裝置	影像	■ 啟用註冊模式
糸統	RTSP設定	SIP資訊
	網站設定	顯示名稱
		·長號 2001
		認證帳號 2001
		密碼
		請輸入0-9, a-z, A-Z的組合並避免特殊字元
		SIP註冊資訊
		註冊位址 192.168.1.250
		註冊埠號 5060
		註冊過期時間 <b>300</b> 秒
		撥號按鈕
		例如: 2001@192.168.0.254:5060
		追加
		進階設定 v
		Outbound代理伺服器
		SIP傳送類型 UDP ▼
		SIP區域埠號 5060
		IP位置過濾允許 54.215.11.15 -
		+
		起始RTP埠號 10100

- 雲端服務:本產品的雲端服務有分 VBell 及 Incio,分別代表 2 個不同的 APP,一般的使用 都請勾選 VBell. 當使用者確定使用 APP 後,以下的註冊模式的設定,除了撥號按鈕外, 都可以不用設定.
- 啟用註冊模式: 當門口機需要註冊到交換機時, 需勾選此項設定, 再依實際需求輸入對 應 SIP 資訊.
- SIP 資訊:
  - 顯示名稱: 輸入本機的名稱, 只能是英文或數字, 不可有特殊符號或空白.
  - 帳號: 在交換機內註冊的帳號.
  - 驗證帳號: 有些交換機會需要填此帳號, 同帳號.
  - 密碼: 在交換機內註冊的密碼.

# **VBell** SIP 註冊資訊

- 註冊位址:填入交換機所在 IP.
- 註冊埠號: 交換機埠號
- 註冊過期時間: 在多少時間時, 重發註冊資訊與交換機建立連結.
- 撥號按鈕:按下面板上的按鈕時,撥往其他裝置的 IP 或帳號.沒有經過交換機時直 接填入 IP,例如 192.168.1.100,若是經過交換機,則需要在 IP 前帶上要撥通的帳號 加上交換機的 IP, 例如 300@192.168.1.250.
- 進階設定:請依實際需求輸入,若不清楚此項設定請略過.

### 3.3.2.2 通話設定

狀態	SIP設定	撥號設定
服務	通話設定	警鈴時間限制 60 秒
裝置	影像	持續通話限制 180 秒
系統	RTSP設定	透過DTMF碼開門
	網站設定	
		撥放電鈴聲
		● 開啟 ○ 關閉

響鈴時間限制: 在按鍵後, 無人接聽時掛斷的時間, 建議不要設定太久以免佔線. 持續通話限制: 接通後可通話的時間. 透過 DTMF 碼開門: 輸入數字 0-9.

VBell <sup>悦明達科技有限公司</sup> www.avadesign.com.tw

3.3.2.3 影像

狀態	SI₽設定	修改以下資訊後,系統必須重新啟動
服務	通話設定	
裝置	影像	
系統	RTSP設定	影像畫面更新率 20 ▼
	網站設定	影像解碼器H264
		影像解析度 800x480 ▼
		影像品質 高 ▼
		影像GOP 20
		H.264 Payload Type 102 (96~127)
		影像解碼器MJPG
		影像解析度 800x480 ▼
		影像品質 普通 ▼

影像畫面更新率: 依預設值或實際需求填入.

影像解析度:預設值為800x480,若要將解析度提高,請考量頻寬以免影響傳輸或無影像.若接收端的顯示解析度無法支援由 DP-203 傳送出的較高解析度,請適時調整.

影像品質: 預設值為高.

影像 GOP: 預設 20

H.264 Payload Type: 預設值為 102

影像解碼器-MJeg: 使用者可透過 NVR 來獲得影像, 請依實際需求而定或保留預設值.

VBell <sup>悦明達科技有限公司</sup> <u>www.avadesign.com.tw</u>

3.3.2.4 RTSP 設定

狀態	SIP設定	RTSP伺服器
服務	通話設定	修改以下資訊後,系統必須重新啟動
裝置	影像	✔ RTSP伺服器允許
糸統	RTSP設定	MJPG連結位址 /cam1/mjpg
	網站設定	MJPG音訊類型 alaw ▼
		H264連結位址 /cam1/h264
		H264音訊類型 alaw ▼
		✓ 認證狀態
		中長號 admin
		密碼 admin
		最大傳輸單位 (1200) (1200) (1200)
		AM, alla (1 Hill)

RTSP 伺服器: 使用者可透過 NVR 來獲得影像, 請依實際需求設定.

#### 3.3.2.5 網站設定

狀態	SIP設定	網站設定
服務	通話設定	帳號 admin
裝置	影像	密碼
糸統	RTSP設定	HTTP埠號 80
	網站設定	修改

此處可設定進入 DP-203 的帳號及密碼(預設值皆是 admin), 可自行修改. 但若有使用本公司 其他產品且該產品會連接到 DP-203 時, 請勿修改.



狀態	音量控制	音量控制
服務	攝影機	喇叭音量 3
		麥克風音量 4
裝置	卡號設定	AEC啟用 🖌
系統	開門設定	儲存
	事件設定	
	IR	

### 3.3.3.1 音量控制:

畫面如上所示. 請依實際所需設定音量. AEC 啟用請保持開啟.





可在攝影機功能頁看到鏡頭外的影像並做必要的設定.



3.3.3.3	卡號設定

狀態	音量控制	卡嗪铅定
服務	攝影機	
裝置	卡號設定	<u>全部</u>
条統	開門設定	
	事件設定	
	IR	v
		<ul> <li>✓ 卡號認證</li> </ul>
		未認識
		▲ 541555007 0437424385
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<b>黛重</b> 单词限 第1 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章
		卡號認證檔案上便題下載
		選擇總案 通貨業業 未進年任何框架
		上傳

觸發 Relay 開關: 當使用刷卡開門功能時, 需開啟此功能. 此功能會記錄所有刷卡的記錄. 但 關機時此記錄會被清除.

卡號認證:功能開啟時,只有被認證的卡號才會被授權觸發 Relay,不勾選所有可被讀取的卡 片皆可觸發.未認證的卡號會在左方,按下>>>即可變更為已認證.若有許多卡號要更改為已 認證,可將卡號存成純文字檔,卡號與卡號之間需有換行符號,利用"上傳"功能將卡號上傳成 為已認證的卡號.此功能會記錄所有刷卡的記錄.可勾選"以TXT 格式記錄",再"下載"資料, 關機時此記錄會被清除.

3.3.3.4 開門設定



開門延遲時間:此時間是指 Relay 開啟-關閉的時間.當使用有時間控制的磁力鎖時,可直接 修改磁力鎖的時間即可. VBell <sup>悦明達科技有限公司</sup> <u>www.avadesign.com.tw</u>

# 3.3.3.5 事件設定

狀態	音量控制	按下門鈴事件
服務	攝影機	API URL:
裝置	卡號設定	http://
条統	開門設定	儲存
	事件設定	讀取卡號事件
	IR	API URL: O POST O GET http://
		儲存
		卡號認證成功事件
		API URL:
		http://
		儲存

DP-203 具有彈性使用的 API, 如使用者欲使用此功能, 請連絡本公司業務人員.

3.3.3.6 IR



當外部光源低於設定值時會開啟紅外線補光燈. 請注意,此項修改需重啟 DP-203.



狀態	網路設定	網路	
服務	日期與時間	有線網路設定	Ē
裝置	版本更新	修改以下資訊後,系統。	必須重新設動:
系統	重設系統	網路類型 啟動協議	<ul> <li>Ethernet</li> <li>PPPoE</li> <li>DHCP</li> <li>Static</li> </ul>
		IP位址	192 . 168 . 1 . 120
		網路遮罩	255 . 255 . 0 . 0
	語条修改	預設閘道	192 . 168 . 1 . 1
		DNS伺服器	8.8.8.8
		修改以下資訊後,系統。	儲存重數
		DDNS -	前往No-IP註冊
		伺服器	dynupdate.no-ip.com
		使用者	xxxxxxx@xx.yy.zz
		密碼	
		主機名	xxxxxx.no-ip.org
			儲存重敗
			攝取封包

#### 3.3.4.1 網路設定:

如上圖, 可設定為 DHCP 或是固定 IP, 設定完成後需重啟.

### 3.3.4.2 日期與時間:

狀態	網路設定	日期與時間	đ
服務	日期與時間	目前時間	2019/05/20 10:50:17
		日期	2019/05/20
装置	版本更新	時間	10 : 50 : 00
系統	重設系統	時區	GMT+01:00 ▼
			與用戶端同步
	重開機		
		NTP伺服器	
	語条修改		✔ 使用NTP伺服器
		NTP伺服器位址	pool.ntp.org
		NTP伺服器位址	pool.ntp.org
		NTP伺服器位址	pool.ntp.org

可依需求設定時間,但由於 DP-203 不具備 RTC,若是 DP-203 無法連到網路,斷電後時間不 會自動校正.

 VBell
 悦明達科技有限公司

 www.avadesign.com.tw

3.3.4.3 版本更新:

狀態	網路設定	版本更新	
服務	日期與時間	軟體 軟體版本:1.6.1-1 組態檔上傳或備份處理期間,請保持電源連接。	
裝置	版本更新		
条統	重設系統	上傳組態檔	
	重開機		
	語系修改		

取得要更新的軟體後,按"選擇檔案" "上傳"即可更新. 更新完成後會自動重新開機.

# 3.3.4.4 重設系統:



按下"重設至初始值"即可將系統回復到出廠預設值.



狀態	網路設定	重啟
服務	日期與時間	重取
裝置	版本更新	
系統	重設系統	
	重開機	
	語系修改	

按下"**重啟"**即可重新開機.



#### 3.3.4.6 語系修改:

狀態	網路設定	語系
服務	日期與時間	繁體中文 ▼
裝置	版本更新	套用
条統	重設系統	
	重開機	
	語系修改	

預設的語系是英文,請依實際需求修改,完成後按"套用"

4 安裝方式

4.1 安裝示意圖



預埋盒: 請選購 DP-203 專用預埋盒以獲得最佳的安裝.

安裝盒:

隨著 DP-203 對講機出貨, 在新建案有使用專用預埋盒時, 可利用 M4\*0.7 的機械螺絲來固定, 再將對講機本體鎖上.

在沒有專用預埋盒的場所,也可以利用此安裝盒直接鎖在牆上,再將對講機本體鎖上.



安裝完成示意圖



組裝順序:

- 1. 將對講機本體放在安裝盒上方,確認本體後方的卡槽與安裝盒已經固定.
- 2. 將本體下拉,此時安裝盒的固定機構會與本體完全固定.
- 3. 鎖上本體固定螺絲.