

## 電子鎖的種類

VBELL系列門口機有乾接點輸出，請看快速安裝手冊。

DP-104 有 COM, NO 接點 (採用電子 Relay 零件，所以沒有動作聲音，如果需要使用NC乾接點控制門鎖，購買前請與業務員指定)

DP-201,DP-203,DP-303都使用傳統式Relay ,具有 NO, NC, COM 接點，請依需要使用。



### 磁力鎖 (斷電開門) :

電磁鎖(磁力鎖)的設計是利用「電生磁」的原理,當電流通過矽鋼片時,電磁鎖會產生強大的吸力,緊緊的吸住吸住「吸附鐵板」達到鎖門的效果。只要小小的電流電磁鎖就會產生莫大的磁力。

要連接 對講機的 NC, COM 接線端子。

### 陽極鎖 (斷電開門)

可以說是門禁控制系統最常使用的鎖具，任何型式的門都可以直接安裝使用，嵌入式的安裝方式不會破壞整體門框的美感，而且適用於180度內外開式門的特質。依照需求與門框樣式選擇不同類別的陽極鎖與其選配件。

要連接 對講機的 NC, COM 接線端子。



### 陰極鎖 (送電開門)

陰極鎖搭配機械鎖匣使用，可以達到電控與手動雙用。最好是機械鎖匣選擇外面為鑰匙孔，而且可以內部反鎖後外部空轉最佳。基於安全因素，鎖舌槽缺口務必朝室內方向。因為陰極鎖需配合機械鎖匣使用在門禁系統中，所以平時可以用門禁系統進出通路，另一方面也有鑰匙備用，以防不時之需。

要連接 連接 對講機的 NO, COM 接線端子。



### 便當鎖 (送電開門)

便當鎖是上電時，會吸入鎖舌，就開門。

要連接 連接 對講機的 NO, COM 接線端子。

