

- CP-10 Portero 軟體更新

1. 點選主畫面右上角的 "三" 選單鍵。




- CP-10 Portero 軟體更新

2. 點選 “Settings” 。




- CP-10 Portero 軟體更新

3. 請先點選並記錄組態設定內，各項參數的內容，以備不時之需，再點選"System Setting"鍵。




- CP-10 Portero 軟體更新

4. 點選左側的"主畫面"，再點選右側的"Launcher3"。





- CP-10 Portero 軟體更新

5. 先點選左側的"顯示"，再'取消勾選'Hide Status Bar 右側的小方框。




- CP-10 Portero 軟體更新

6. 按機頂圓形按鈕5次，
回到首頁後，點選  程式集鍵。




- CP-10 Portero 軟體更新

7. 點選"Explorer"APP。




- CP-10 Portero 軟體更新

8. 選擇新版軟體APK檔的儲存位置。



- CP-10 Portero 軟體更新

9. 點選您所下載的Portero APK檔案。



- CP-10 Portero 軟體更新

10. 點選"安裝"。




- CP-10 Portero 軟體更新

11. 點選"完成"後，
點選下方導航列中的五邊形"首頁"鍵。




- CP-10 Portero 軟體更新

12. 點選首頁中的"設定"圖示。



- CP-10 Portero 軟體更新

13. 點選左側的"主畫面"，再點選右側的"Portero"。



- CP-10 Portero 軟體更新

14. 先點選左側的"顯示"，再'勾選'Hide Status Bar
右側的小方框。



- CP-10 Portero 軟體更新

15. 關閉電源後，再重新啟動即可。

